

FICHA TÉCNICA

ISO-TOP CLEANEX



Sólo con fines ilustrativos

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

ISO-TOP CLEANEX ha sido desarrollado especialmente para la limpieza interna de pistolas de botes de espuma PUR. Además, ISO-TOP CLEANEX está perfectamente indicada para la eliminación de impurezas de PUR frescas, aún húmedas y no endurecidas en diversas superficies de metal, plástico y madera.

Por otro lado, ISO-TOP CLEANEX se puede utilizar en pequeñas cantidades como acelerador de expansión para cintas de sellado de juntas precomprimidas e impregnadas. Para ello, la cinta se rocía con ISO-TOP CLEANEX después de su instalación en la junta.

ISO-TOP CLEANEX puede utilizarse directamente desde el bote con el cabezal de rociado acoplado, o bien roscado en la pistola de botes de espuma PUR.

APLICACIÓN

Para la limpieza interior y exterior de las pistolas de espuma PUR y para eliminar impurezas frescas con pistolas 1 K de espuma instantánea.

EMBALAJE

12 botes (de 500ml cada uno) por caja

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema especialmente diseñado para botes de espuma PUR 1 K
- Los restos de espuma PUR fresca se disuelven fácilmente y pueden ser así eliminados
- Perfecta limpieza, sin dejar restos, de espuma adherida en el cuerpo de la pistola
- Fácil manejo con la brida universal y el cabezal de rociado acoplable
- Compatible con la mayoría de las pistolas de trabajo
- Aceleración de la expansión para cintas de sellado de juntas precomprimidas e impregnadas

ISO-TOP CLEANEX

Datos técnicos	Norma	Clasificación
Forma		Aerosol
Color		Incoloro
Densidad g/cm ³		0,79
Temperatura de inflamación		235°C
Olor		Característico
Tiempo de caducidad		Máx. 24 meses en envase original sin abrir
Temperatura de almacenamiento		+5°C a +30°C

USO

Como limpiador PUR

Tras el uso de pistolas de espuma instantánea PUR 1 K, limpiar de impurezas la pistola por dentro y por fuera rociando con el limpiador.

Para ello, liberar primero la brida de la pistola rociando los restos de espuma frescos. A continuación, roscar el limpiador a la pistola, mantener el depósito elevado y abrir totalmente la válvula de presión (tuerca de dosificación) de la pistola y rociar con líquido de limpieza hasta que haya desaparecido todo resto de espuma. Después de una pausa de 1 minuto, repetir la operación de limpieza y cerrar de nuevo la tuerca de dosificación. La pistola puede permanecer sobre la cápsula de limpieza hasta que se vuelva a usar.

Se recomienda el uso de gafas protectoras y guantes al utilizarlo. Antes de su aplicación debe comprobarse la compatibilidad con el sustrato. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad CE.

Como acelerador de expansión

En caso de temperaturas muy bajas, expandir lentamente las dimensiones finas de las cintas de sellado de juntas precomprimidas e impregnadas. Tras la instalación en la junta de unión de obra, esta puede ser rociada directamente con una capa fina de ISO-TOP CLEANEX. De esta manera se acelera la expansión. Deben protegerse las superficies adyacentes, sobre todo si están pintadas o barnizadas.